
Station extérieure - Téléphone BRAVE01, 02, 04





044 782 6000 044 782 6001 Fax info@kochag.ch



Utilisation

Appel de la station extérieure

Description de la fonction	Déroulement	Résultat
Le téléphone sonne	décrochez	La liaison s'établit
Ouverture de la porte	→ introduisez 77	La porte s'ouvre.
		La communication est
		interrompue automatiquement
		après 2 minutes
Signal fin de liaison retentit	ne pas raccrocher	Le temps de liaison est
(10 secondes avant la fin de la	→ appuyez sur la touche *	prolongé;
liaison)		la conversation peut
		continuer
Terminer une conversation	→ introduisez 99	Aucun signal occupé
manuellement	puis raccrochez	n'est audible sur la
(sans ouvrir la porte)		station extérieure
Terminer une conversation	raccrochez	Signal occupé audible
sans introduction de chiffre 99		sur la station extérieure

Appeler la station extérieure (sans appel de porte)

Description de fonction	Déroulement → appuyez sur	Résultat
Appeler la station	décrochez	La liaison s'établit
extérieure par le téléphone	→ composez le no de tél. BRAVE	
Ouverture de la porte	→ introduisez 77	La porte s'ouvre.
		La communication est
		interrompue
		automatiquement après 2 minutes
Terminer une conversation	→ introduisez 99	Aucun signal occupé
manuellement	puis raccrochez	n'est audible sur la
		station extérieure
Terminer une conversation	raccrochez	Signal occupé audible
sans introduire 99		sur la station extérieure