

## Interphone de guichet Public 4

---



## Introduction

L'interphone de guichet Public 4 surmonte la barrière acoustique dans les situations où le guichet a une cloison en verre. Il rend possible une communication aisée entre le côté public et le côté service même si le bruit ambiant est important.

Le pupitre de table (respectivement la centrale) Public 4 permet de choisir entre **3 modes de communication** :

- Duplex** si le bruit ambiant est peu important du côté public et si la discrétion ne s'impose pas du côté service (réglage standard)
- Simplex** si la discrétion s'impose du côté service (mode PTT, push to talk)
- Duplex plus** si le bruit ambiant est important du côté public, (p.ex. guichet de téléphérique; possibilité d'augmenter le niveau du haut-parleur du côté public)

# Utilisation

**Choisir le mode de communication** - si l'installation est éteinte, maintenir la touche  jusqu'à ce que les LEDs au-dessus des touches  et + affichent le mode de communication souhaité

## Modes de communication

**Duplex** - la LED au-dessus de la touche  est allumée  
- les deux côtés s'entendent toujours sans manipulation  
- la touche + augmente le niveau du haut-parleur du côté service

**Simplex** - la LED au-dessus de la touche  clignote  
- le côté service entend toujours  
- le côté public n'entend que si la touche  est maintenue (push to talk)  
- la touche + augmente le niveau du haut-parleur du côté service

**Duplex plus** - les LEDs au-dessus des touches  et  sont allumées  
- les deux côtés s'entendent toujours  
- la touche + augmente le niveau du haut-parleur du côté public et met le haut-parleur du côté service en sourdine

**Allumer l'installation** - appuyer sur la touche   
- les LEDs au-dessus des touches  et + montrent le mode de communication actuel

**Éteindre l'installation** - modes duplex: appuyer sur la touche ; la/les LEDs s'éteignent  
- mode simplex: maintenir la touche + et appuyer sur la touche ; la LED s'éteint

## Réglage du volume

Côté service - appuyer sur la touche + ou -

Côté public - maintenir la touche  et appuyer sur la touche + ou -

## Mode casque (Set mains libres)

**Temporairement** - brancher le set mains libres au pupitre de table (respective la centrale) lorsque l'installation est allumée.  
Le set mains libres ne reste activé que jusqu'à ce que l'installation est éteinte.

**En permanence** - maintenir la touche  lorsque l'installation est allumée et brancher le set mains libres au pupitre de table (respective la centrale)  
Le set mains libres reste activé jusqu'à ce qu'il soit débranché lorsque l'installation est éteinte.