



## Bedienung

Türruf von der Aussensprechstelle

<b>Funktionsbeschreibung</b>	<b>Ausführen → Zifferntaste drücken</b>	<b>Ergebnis</b>
Telefonapparat läutet	Hörer abnehmen	Sprechverbindung hergestellt
Türe öffnen	→ Ziffern 77 drücken	Türe wird entriegelt Gespräch schaltet nach 2 Minuten automatisch ab
Hinweiston Gesprächsende hörbar (Warnton 10 Sekunden vor Gesprächsende)	Hörer nicht auflegen → Taste * drücken	Programmierte Sprechzeit wird wieder freigegeben; Gespräch fortsetzen
Gespräch vorzeitig beenden	→ Ziffer 99 drücken Hörer auflegen	Kein Besetztzeichen an der Aussensprechstelle hörbar
Gespräch beenden ohne Ziffer 99 drücken	Hörer auflegen	Besetztzeichen an der Aussensprechstelle hörbar

Aussensprechstelle ohne Türruf anrufen

<b>Funktionsbeschreibung</b>	<b>Ausführen → Zifferntaste drücken</b>	<b>Ergebnis</b>
Aussensprechstelle über Telefon anrufen	Hörer abnehmen → Int. Telefonnummer SDP wählen	Verbindung wird hergestellt
Türe öffnen	→ Ziffern 77 drücken	Türe wird entriegelt Gespräch schaltet nach 2 Minuten automatisch ab
Gespräch vorzeitig beenden	→ Ziffer 99 drücken Hörer auflegen	Kein Besetztzeichen an der Aussensprechstelle hörbar
Gespräch beenden ohne Ziffer 99 drücken	Hörer auflegen	Besetztzeichen an der Aussensprechstelle hörbar

## Service

Für Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst

**Tel 044 782 6000**

**Fax 044 782 6001**

**info@kochag.ch**

René Koch AG  
Seestrasse 241  
8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
044 782 6001 Fax  
info@kochag.ch  
www.kochag.ch



sehen hören sprechen  
voir entendre parler