

Bedienungsanleitung

Video-Innensprechstelle VTC31



Bedienungsanleitung

Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.

Die grüne LED-Anzeige (6) leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 30 Sek.

Bedienung

Gesprächsannahme

- Sprechaste (8) kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden (freisprechen)
- Bei schlechten Umgebungsgeräuschen eignet sich der Wechselsprechmodus besser. Wird die Sprechaste (8) länger als 1 Sek. gedrückt, schaltet das Gerät in den Wechselsprechmodus. Das Gespräch wird wie folgt gesteuert:
Taste drücken = Sprechen zur Aussensprechstelle (Bewohner)
Taste loslassen = Sprechen zur Innensprechstelle (Besucher)

Gesprächsende

- automatische Abschaltung nach 60 Sek., Sprechaste kurz drücken oder 4 Sek. nach Drücken der Türöffnertaste

Türe entriegeln

- Türöffnertaste (1) drücken

Türruf ausschalten

- Ruf-Aus Taste (4) kurz drücken; rote LED Anzeige leuchtet

Türruf einschalten

- Ruf-Aus Taste (4) kurz drücken; rote LED Anzeige löscht

Lautstärke Ruf ton

- Regler (7) nach Bedarf einstellen

Licht einschalten

- Lichttaste (3) drücken

Funktionstaste (2)

- Sonderfunktion (Steuerfunktion 8) – Standardeinstellung
 - Internruf
 - Türmatik
 - Rufumleitung

Bild aufschalten

- Das Bild schaltet automatisch bei einem Türruf aus. Im Ruhezustand ist die Bildtaste (10) zu drücken.

Bild Helligkeit

- Regler (11) nach Bedarf einstellen

Bild Farbsättigung

- Regler (9) nach Bedarf einstellen

Bedienungsanleitung

Ruftöne programmieren

- | | |
|------------------------------|---|
| Programmiermodus einschalten | <ul style="list-style-type: none">• Ruf-Aus Taste (4) ca. 8 Sek. drücken bis ein kurzer Signalton ertönt• Programmiermodus eingeschaltet |
| Rufton auswählen | <ul style="list-style-type: none">• entsprechende Taste Rufeinstellung (siehe unten) mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton• rote und grüne LED Anzeigen (5 + 6) leuchten |
| Weiterer Rufton auswählen | <ul style="list-style-type: none">• nächste Taste Rufeinstellung drücken und den Rufton durch mehrfaches Drücken auswählen |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none">• die Rufunterscheidungen können bei einmal aktiviertem Programmiermodus nacheinander eingestellt werden |
| Tasten Rufeinstellung : | |
| Türöffnertaste (1) | <ul style="list-style-type: none">• Rufeinstellung Türruf Hauseingang (AS 0) |
| Sprechtaste (8) | <ul style="list-style-type: none">• Rufeinstellung Türruf Hauseingang (AS 1-63, 2.Türe) |
| Lichttaste (3) | <ul style="list-style-type: none">• Rufeinstellung Etagenruf |
| Funktionstaste (2) | <ul style="list-style-type: none">• Rufeinstellung Internruf |
| Programmiermodus ausschalten | <ul style="list-style-type: none">• wird während 8 Sek. keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus• Signalton ertönt; rote und grüne LED Anzeigen (5 + 6) löschen |

Zusätzliche Funktionen/Programmierungen

Für den Parallelbetrieb mehrerer Innensprechstellen und zum Sperren der Rufausschalttaste fragen Sie bitte Ihren Elektroinstallateur.

Reinigung

Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

Technische Änderungen vorbehalten