

Instructions de programmation

Téléphone - Interface TKI12

Remarque: Les fonctions suivantes sont uniquement disponibles avec un téléphone avec sélection à fréquence vocale (DTMF, mode "transparent")

à programmer

▼ Programmation d'un numéro d'appel sur une place de mémoire (10 à 25) du TKI12

Fonction	Manipulation ⇒ appuyer sur la touche	Résultat
Etablir la liaison avec l'interface TKI12	décrocher, appeler la ligne interne du TKI12	Signal sonore, liaison avec le TKI12
Commencer de la programmation	⇒ appuyer sur la touche # du téléphone	
Introduire le code d'autorisation	⇒ introduire 0000 (code de l'usine)	Signal sonore aigu
Introduire le no de l'ordre	⇒ introduire 12	
Introduire le no de place de mémoire	⇒ p. ex. 10 pour place de mémoire no 10	
Introduire le no d'appel interne (but d'appel)	⇒ p. ex. 131 pour no d'appel interne 131	
Confirmer l'introduction	⇒ appuyer sur la touche * du téléphone	Signal sonore aigu
Finir la programmation	⇒ appuyer sur la touche # du téléphone, raccrocher	La liaison avec le TKI12 se termine

à programmer

▼ Attribution d'un bouton de sonnerie de la station extérieure à une place de mémoire du TKI12

Fonction	Manipulation ⇒ appuyer sur la touche	Résultat
Etablir la liaison avec l'interface TKI12	décrocher, appeler la ligne interne du TKI12	Signal sonore, liaison avec le TKI12
Commencer la programmation	⇒ appuyer sur la touche # du téléphone	
Introduire le code d'autorisation	⇒ introduire 0000 (code de l'usine)	Signal sonore aigu
Introduire le no de l'ordre	⇒ introduire 14	
Introduire le no de place de mémoire	⇒ p. ex. 10 pour place de mémoire no 10	
Confirmer l'introduction	⇒ appuyer sur la touche * du téléphone	La liaison vocal s'établie
Choisir le bouton de sonnerie (station extérieure)	appuyer brièvement sur le bouton de sonnerie correspondant (dans les 30 secondes)	Signal sonore aigu
Finir la programmation	⇒ appuyer sur la touche # du téléphone, raccrocher	La liaison avec le TKI12 se termine

Résultat des programmations susmentionnées:

En appuyant sur le bouton de sonnerie vous faites sonner l'appareil téléphonique no 131

Mode d'emploi pour téléphone-interface TKI12

Fonction	Manipulation ⇒ appuyer sur la touche	Résultat
Répondre à un appel	le téléphone sonne, décrocher ⇒ appuyer sur la touche 7 du téléphone	Signal sonore aigu La liaison vocal s'établie

Remarque: Les fonctions suivantes sont uniquement disponibles pendant la liaison avec la station extérieure.

Ouverture de la porte	⇒ appuyer sur la touche 7 du téléphone	Contact gâche activé (BVS ...)
Option: Activer le contact éclairage	⇒ appuyer sur la touche 8 du téléphone	Contact éclairage activé (BVS ...)
Option: Activer le contact supplémentaire	⇒ appuyer 2x sur la touche * du téléphone	Contact «Aktor» activé (TKI12)
Fin de la communication	⇒ appuyer sur la touche 9 du téléphone, raccrocher	La liaison vocale se termine
Appeler une station extérieure	décrocher, appeler la ligne interne du TKI12 ⇒ appuyer sur la touche 1 (2 ou 3) du téléphone	Signal sonore, liaison avec le TKI12 La liaison vocal s'établie