



Positionierungsanleitung für Aussensprechstellen

Instructions de positionnement pour stations extérieures





Video-Aussensprechstellen


Die einstellbare Blickrichtung der KOCH-Pinholekamera erlaubt eine optimale Ausrichtung der Video-Aussensprechstelle.

Stations extérieures vidéo

La caméra orientable KOCH permet le réglage optimal de la station extérieure vidéo.



Draufsicht Vue de dessus



Wichtige Hinweise für einwandfreie Funktion:

- Objekt immer von vorne beleuchten
- Gegenlicht und helle Hintergrundbeleuchtung unbedingt vermeiden

Indications importantes pour un fonctionnement optimal:

- Eclairer l'objet toujours de face
- Eviter les contre-jours ou un éclairage de fond intensif