

Störungshinweise und Fehlersuche

2-Draht Videosignalübertragung

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursachen	Mögliche Massnahmen
Keine Funktion	Verpolung	Verdrahtung überprüfen
	Fehlerhafte Spannungsversorgung	Speisung überprüfen
Bild zu hell oder zu dunkel, lässt sich nicht richtig einstellen	Falsche Jumperstellung (Abschlusswiderstände)	Jumperstellung der Abschlusswiderstände überprüfen
Nur Streifen statt Bild	Anschlüsse 2-Draht-Videoleitung vertauscht (T1-T2; R1-R2)	Verdrahtung überprüfen
Schatten im Bild, Bild unscharf	falsches Kabel	verdrilltes Kabel verwenden
	Stichleitung	2-Draht Videoverteiler verwenden
Bild zeitweise verzogen, je nach Bildinhalt	Videosignal der Kamera zu stark	Videopegel mit Potenziometer an den 2-Draht Videosender anpassen

Renè Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch



sehen hören sprechen
voir entendre parler