

Mode d'emploi

Prise de programmation des stations extérieures Série Classic (TTC, ATS, KTVD, VTS)

L'appareil de programmation TCSK01 sert à la maintenance des interphones-portier (vidéo) TC:Bus ainsi que:

- l'attribution de boutons de sonnerie
- le changement de certains paramètres (Appel parallèle, ouverture automatique de la porte, appel interne etc.)
- l'exécution, le contrôle et l'analyse des fonctions de base

En principe, l'appareil de programmation peut être raccordé partout sur le TC:Bus. Afin de rendre la programmation encore plus facile et plus rapide, les stations extérieures TTC sont munies d'une prise de raccordement.

Raccordement de l'appareil de programmation TCSK01



Prise derrière la
plaquette d'identité

*Stations extérieures TTC, ATS: des 4 boutons de sonnerie
Stations extérieures vidéo KTVD, VTS: tous*

- Prise de programmation toujours derrière **la dernière plaquette d'identité en bas (à droite – pour des stations à plusieurs rangées)**
- Dévisser un côté de la plaquette d'identité
- Insérer correctement le câble de raccordement correspondant
- Effectuer le service selon mode d'emploi TCSK01



Appareil de programmation
TCSK01