

Mode d'emploi

Interface - Téléphone TKI12

Appel provenant de la station extérieure

Description fonction	Manipulation ⇒ appuyer la touche	Résultat
L'appareil téléphonique retentit	décrochez l'écouteur ⇒ appuyez sur la touche 7	la communication s'établit
Ouverture de la porte	⇒ appuyez sur la touche 7	la porte s'ouvre, déconnexion automatique de la communication après env. 5 secondes
Le signal « fin de la communication » retentit	ne raccrochez pas ⇒ appuyez une touche de 0 - 9	le temps de communication programmé est à nouveau libéré; continuez la conversation
Terminer la communication sans ouverture	⇒ appuyez sur la touche 9 raccrochez l'écouteur	la station extérieure n'émet pas de signal occupé
Terminer la communication sans appuyer sur la touche 9	raccrochez l'écouteur	La station extérieure émet le signal occupé

Appeler la station extérieure sans appel de porte

Description fonction	Manipulation ⇒ appuyer la touche	Résultat
Appeler la station extérieure avec un appareil téléphonique	décrochez l'écouteur ⇒ sélectionnez le no interne du TKI12	la liaison est confirmée par un signal sonore aigu
Sélection de la station extérieure	⇒ appuyez sur la touche 1 (1 station extérieure) ⇒ appuyez sur les touches 2, 3 (autres stations extérieures)	la communication avec la station extérieure désirée s'établit
Ouverture de la porte	⇒ appuyez sur la touche 7	déconnexion automatique de la communication après env. 5 secondes
Fin de la communication sans ouverture	⇒ appuyez sur la touche 9 raccrochez l'écouteur	la station extérieure n'émet pas de signal occupé