







# Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo

## Bus 1

Station intérieure/Unité d'appel





Station intérieure vidéo



Moniteurs suivantes en série

bouchez le dernier moniteur avec 100Ω

Station intérieure vidéo






- 21/14
- 21/15
- 21/16
- 21/17
- 21/18
- 21/19

## Bus 2

bouchez le dernier moniteur avec 100Ω

Station intérieure vidéo





A prendre en considération:  
Les indications d'installation  
et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation

**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm  
torsadés en paire! câble (p.ex. G51)**

Longueur de ligne: max. 150m avec  
du fil Ø 0.8mm

Station intérieure vidéo de table



- 21/20
- 21/21
- 21/22
- 21/23
- 21/24
- 21/25

Fiche RJ45/8pol. Prise RJ45/8pol.



René Koch AG  
Seestr. 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client				
Réf			Vg.	
Index	F	CAD	01298/004	Schéma TCV204/VV22/EBK f
Gez.	20.02.19	CN	Geänd.	Geänd.
				Blatt 1/2


# Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo

## Réglage

BVS20/  
BVS100/ Durée d'activation  
de la gâche 1 à 8 sec.

VBVS05: Durée d'activation de  
l'éclairage 1 à 300 sec.

appuyez 2 fois sur la  
touche P pour activer  
les nouveaux réglages



# KO(H)

René Koch AG  
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client				
Réf			Vg.	
Index	F	CAD	01298/006	Schéma TCV204/VV22/EBK f
Gez.	20.02.19 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 2/2