

Programmieranleitung Videoumschaltgerät TVTCUM (2 – 4 Videokameras)

Das Videoumschaltgerät dient zum automatischen Umschalten mehrerer Videosignale in TVTC-Systemen und Videoüberwachungsanlagen. Bei gemeinsamer Lieferung mit Aussensprechstellen sind die Videoumschaltgeräte bereits ab Werk vorprogrammiert. Die Sonnerie-Drücker können wie gewohnt zugeordnet werden (siehe Programmieranleitung TC-System). Bei bestehenden Aussensprechstellen sind Türzuordnungen mit Adresssperre erforderlich. Diese Programmierungen werden durch den Aussendiensttechniker mit dem TC-Servicegerät ausgeführt.

Zuordnung der Videoaussensprechstellen (Master-Einheit)

Beschreibung	Ausführen	Bestätigung (LED)	Ergebnis
1. Videoaussensprechstelle zuordnen	Programmiertaste MASTER drücken	blinkt	
	Eingang 1S kurz mit P verbinden und wieder trennen		
	Von der 1. Videoaussensprechstelle läuten		
	Programmiertaste MASTER drücken	löscht	gespeichert
2. Videoaussensprechstelle zuordnen	Programmiertaste MASTER drücken	blinkt	
	Eingang 2S kurz mit P verbinden und wieder trennen		
	Von der 2. Videoaussensprechstelle läuten		
	Programmiertaste MASTER drücken	löscht	gespeichert
3. Videoaussensprechstelle zuordnen	Programmiertaste MASTER drücken	blinkt	
	Eingang 3S kurz mit P verbinden und wieder trennen		
	Von der 3. Videoaussensprechstelle läuten		
	Programmiertaste MASTER drücken	löscht	gespeichert
4. Videoaussensprechstelle zuordnen	Programmiertaste MASTER drücken	blinkt	
	Eingang 4S kurz mit P verbinden und wieder trennen		
	Von der 4. Videoaussensprechstelle läuten		
	Programmiertaste MASTER drücken	löscht	gespeichert

Weitere Programmiermöglichkeiten / Zuordnungen (Master-Einheit)

Beschreibung	Ausführen	Bestätigung (LED)	Ergebnis
Aussensprechstelle ohne Kamera (Bild schaltet beim Steppen am Monitor ab)	Programmiertaste MASTER drücken	blinkt	
	Entsprechender Eingang z.B. 4S kurz mit P verbinden und wieder trennen		
	Eingang St kurz mit P verbinden und wieder trennen		
Kamera ohne Aussensprechstelle (für Steppfunktion)	Programmiertaste MASTER drücken	löscht	gespeichert
	Entsprechender Eingang z.B. 3S zweimal kurz mit P verbinden und wieder trennen	blinkt	
	Programmiertaste MASTER drücken	löscht	gespeichert

Löschen des Speichers oder einzelner Zuordnungen (Master-Einheit)

Beschreibung	Ausführen	Bestätigung (LED)	Ergebnis
Alles löschen (Grundzustand)	Programmiertaste MASTER drücken	blinkt	
	Eingang Ho solange mit P verbinden, bis die Anzeige Verbindung wieder trennen	mit Blinken aufhört	
			Speicher gelöscht
Einzelne Zuordnung löschen	Programmiertaste MASTER drücken	blinkt	
	Entsprechender Eingang z.B. 4S kurz mit P verbinden und wieder trennen		
	Eingang Ho kurz mit P verbinden und wieder trennen		
	Programmiertaste MASTER drücken	löscht	Zuordnung gelöscht