


EEPROM-Wechsel bei TC:Bus-Sprechsystemen

Die Seriennummern der zugeordneten Innensprechstellen sind auf dem EEPROM im Sprechsystem abgespeichert. Muss das Sprechsystem oder die ganze Aussensprechstelle ausgetauscht werden, können je nach Geräte-Version das EEPROM selbst umgesteckt oder die Daten aus diesem EEPROM in das EEPROM des neuen Sprechsystems kopiert werden.


ACHTUNG: Das EEPROM darf nur im **spannungslosen** Zustand gewechselt werden!



Sprechsystem TCU2 (und Expander TCKE2)

EEPROM

Um das Gerät zu öffnen, wird der Haken (1) vorsichtig zurückgezogen. Die Abdeckung (2) kann entfernt werden. Sprechsysteme mit einer Seriennummer kleiner als 87'000 sind nicht kompatibel mit Geräten mit höheren Nummern. In diesem Fall kann das EEPROM nicht ausgetauscht werden, eine Neuprogrammierung ist erforderlich.



Sprechsystem TCU3

EEPROM


Das EEPROM befindet sich unter der Gummiabdeckung (1). EEPROM aus TCU3 Sprechsystemen sind alle kompatibel untereinander.



Sprechsystem TCU4

EEPROM


Die EEPROM-Steckplätze befinden sich links auf der Platine hinter dem aufgeschraubten Gerätedeckel. EEPROM aus TCU3/TCU4 Sprechsystemen sind alle kompatibel untereinander (Steckplatz horizontal). EEPROM aus TCU2 für Datenübernahme auf vertikalen Steckplatz platzieren (bestückte Seite nach links). Datenübernahme durchführen wie in der Produktinformation PI TCU4 beschrieben



Aussensprechstelle PAK

EEPROM


Win:Clip-Schlüssel in die Öffnung in der Lautsprecherblende (1) stecken und bis zum Anschlag hineindrücken. Die Plexiglasscheibe lässt sich dadurch nach oben schieben und springt unten heraus.



Aussensprechstelle PUK

EEPROM

Win:Clip Schlüssel in die Öffnung in der Lautsprecherblende (1) stecken und bis zum Anschlag hineindrücken. Die Plexiglasscheibe lässt sich dadurch ein wenig nach oben schieben und springt unten heraus. Die Lautsprecherblende danach nach unten schieben.



Aussensprechstellen PES / VPEC / VPDC

EEPROM

Die zwei Schrauben (1) an der Unterseite lösen und das Plättchen entfernen. Die Plexiglasscheibe danach nach unten schieben.

Technische Änderungen vorbehalten